



GET STARTED

DÉMARRER | EMPEZAR

SCAN TO WATCH THE TUTORIAL VIDEO.

ESCANEAR PARA VER EL VIDEO TUTORIAL.


SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO DU DIDACTICIEL.



HOLD THE POWER BUTTON UNTIL YOU HEAR "POWER ON". THEN TAP ON "LUCYD ARMOR" IN YOUR PHONE, PC OR SMARTWATCH BLUETOOTH MENU.

MANTENGA MANTENIDO EL BOTÓN DE ENCENDIDO HASTA QUE ESCUCHE "POWER ON". LUEGO TOCA "LUCYD ARMOR" EN EL MENÚ BLUETOOTH DE TU TELÉFONO, PC O SMARTWATCH.


MAINTENEZ LE BOUTON D'ALIMENTATION JUSQU'À ENTENDRE "POWER ON". ENSUITE APPUYEZ SUR "LUCYD ARMOR" DANS LE MENU BLUETOOTH DE VOTRE TÉLÉPHONE, PC OU SMARTWATCH.



1 MAGNETIC CHARGING PORT
PUERTO DE CARGA MAGNÉTICO
PORT DE CHARGEMENT MAGNÉTIQUE

2 LED INDICATOR:
INDICADOR LED
INDICATEUR LED

- **CHARGING**
CARGANDO
MISE EN CHARGE
- **CHARGING IS COMPLETE**
LA CARGA ESTÁ COMPLETA
LA CHARGE EST TERMINÉE
- **PAIRING MODE**
EL MODO DE EMPAREJAMIENTO
LE MODE D'APPAIRAGE



LUCYD APP

- CHATGPT ACCESS
- HEAR THE NEWS (IPHONE USERS ONLY)
- GLASSES COMPANION FEATURES
- WALKIE-TALKIE ACCESS

APLICACIÓN LUCYD

- ACCESO AL CHAT CON MANOS LIBRES
- ESCUCHAR LAS NOTICIAS
- CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS DE GAFAS
- ACCESO TIPO WALKIE-TALKIE

APPLICATION LUCYD

- UN ACCÈS CHATGPT MAINS LIBRES
- ENTENDRE LES NOUVELLES
- FONCTIONNALITÉS ASSOCIÉES AUX LUNETTES
- ACCÈS AU MODE TALKIE-WALKIE



HEALTH, SAFETY AND CERTIFICATION INFORMATION

NEED HELP? REACH OUT:
✉ INFO@LUCYD.CO

SAFETY CERTIFIED: ANSI Z87.1-2020 | CSA Z94.3 | EN ISO 16321-1



PAIRING

**LED FLASHES RED / BLUE - PAIRING
MODE IS ON.**

EMPAREJAMIENTO. PARPADEO ROJO / AZUL: EL
MODO DE EMPAREJAMIENTO ESTÁ ACTIVADO.

APPARIEMENT. FLASH ROUGE /
BLEU - LE MODE D'APPAIRAGE EST ACTIVÉ.



PLAY OR PAUSE

**PRESS THE POWER BUTTON ONCE TO PLAY
OR PAUSE MUSIC.**

REPRODUCIR O PAUSAR. PRESIONE EL BOTÓN
DE ENCENDIDO UNA VEZ PARA REPRODUCIR
O PAUSAR LA MÚSICA.

LIRE OU METTRE EN PAUSE.
APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION
POUR LIRE OU METTRE EN PAUSE LA MUSIQUE.



TRACK SKIP

**DOUBLE-CLICK THE VOLUME TOGGLE FORWARD
TO SKIP TO THE NEXT TRACK, AND DOUBLE CLICK
IT BACKWARDS TO SKIP BACK.**

SALTO DE PISTA. HAZ DOBLE CLIC EN EL CONTROL DE
VOLUMEN HACIA ADELANTE PARA PASAR A LA SIGUIENTE
PISTA, Y HAZ DOBLE CLIC HACIA ATRÁS PARA REGRESAR.

PASSER LA PISTE. DOUBLE-CLIQUEZ SUR LE BOUTON DE
VOLUME VERS L'AVANT POUR PASSER À LA PISTE SUIVANTE,
ET DOUBLE-CLIQUEZ VERS L'ARRIÈRE POUR REVENIR.



VOLUME CONTROL

**TOGGLE SWITCH TO CONTROL
VOLUME.**

CONTROL DEL VOLUMEN.
INTERRUPTOR DE PALANCA PARA CONTROLAR
EL VOLUMEN.

CONTRÔLE DU VOLUME.
INTERRUPTEUR À BASCULE POUR CONTRÔLER
LE VOLUME.



VOICE ASSISTANTS

**PRESS IN ON TOGGLE SWITCH TO
ACTIVATE SIRI OR GOOGLE VOICE.**

ASISTENTES DE VOZ. PRESIONE EL INTERRUPTOR
DE PALANCA PARA ACTIVAR SIRI O
GOOGLE VOICE.

ASSISTANTS VOCAUX. APPUYEZ SUR
L'INTERRUPTEUR À BASCULE POUR ACTIVER SIRI
OU GOOGLE VOICE.



PHONE CALL

**SINGLE POWER BUTTON CLICK - ANSWER,
DOUBLE-CLICK - DECLINE.**

LLAMADA TELEFÓNICA. UN SOLO CLIC EN EL
BOTÓN DE ENCENDIDO: RESPONDER, HACER
DOBLE CLIC: RECHAZAR.

APPEL TÉLÉPHONIQUE. UN SEUL CLIC SUR LE
BOUTON D'ALIMENTATION - RÉPONDRE,
DOUBLE-CLIQUER - REFUSER.